

# Manual del Usuario

## 1. Introducción

Gracias por comprar este producto. Este manual del usuario le ayudará a familiarizarse con todas las características de su nuevo dispositivo, así que por favor tome el tiempo para leerlo a fondo.

El AMC530 es un reloj despertador, termómetro y calendario, alimentado por dos pilas en un diseño elegante con una pantalla LCD transparente.

## 2. Características Principales

- Radio Despertador en formato horario ajustable 12/24 horas
- Visualización del calendario (fecha y día)
- Termómetro en Celsius (°C) o en Fahrenheit (°F)
- Botón de Repetición (Snooze) de 1 hasta 60 minutos
- 8 Tonos de Alarma Diferentes
- Un diseño elegante con una pantalla LCD transparente
- Alimentado por 2 pilas AAA

## 3. Contenido del Paquete

- Radio Despertador
- 2 pilas AAA
- Manual del Usuario

## 4. Partes y funciones

### 4.1 Partes



### 4.2 Funciones

#### • Instalación de las pilas

Para instalar las pilas, abra el compartimiento de pilas en la parte inferior del AMC530 e inserte las 2 pilas AAA suministradas. El AMC530 emitirá un sonido y la pantalla LCD se iluminará. Luego, cierre el compartimiento de pilas.

#### • Ajuste la fecha y el tiempo

Cuando el tiempo se muestra en la pantalla, pulse el botón de Ajuste (SET) para cambiar el tiempo y la fecha. Utilice los botones Arriba y °C/°F/Abajo para cambiar el valor que está intermitente y el botón de Ajuste (SET) para cambiar entre los valores diferentes ajustables en la secuencia siguiente: hora, minutos, año, mes y día. Para volver al modo del reloj y finalizar los parámetros, pulse el botón de Modo (MODE). Después de uno minuto de inactividad, el dispositivo volverá automáticamente en modo de reloj y guardará los parámetros cambiados.

#### • Poner el reloj despertador

Para poner el despertador, tendrá que cambiar en Modo Despertador. Utilice el botón de Modo (MODE) para alternar entre los modos de Tiempo y Despertador. Para indicar el modo, el modo despertador tiene el símbolo de una campana en el lado izquierdo de la pantalla mientras que en el modo de Tiempo, los dos puntos entre la hora y los minutos están intermitentes. Para cambiar entre los modos diferentes de alarma, pulse el botón Arriba (UP) para ver las opciones siguientes:

- 1 “(((o)))” Alarma una vez
- 2 “ZZ” Alarma repetida con opción de Repetición (Snooze)
- 3 “en blanco” Despertador apagado

Para cambiar el despertador, pulse el botón de Ajuste (SET), la hora intermitirá. Utilice los botones Arriba y °C/°F/Abajo para cambiar el valor que esta intermitente. Para cambiar entre los modos diferentes de alarma, pulse el botón Ajuste (SET) para alternar en los valores ajustables en la secuencia siguiente: hora, minutos, duración de repetición (SNOOZE) (ajustable entre 1 minuto y 60 minutos con un intervalo de 1 minuto) y tono de alarma (seleccionar desde 8 tonos diferentes). Para volver al modo despertador y finalizar los parámetros, pulse el botón Modo (MODE). Después de uno minuto de inactividad, el dispositivo volverá automáticamente en modo de despertador y guardara los parámetros cambiados.

## 5. Especificaciones

Formatos de tiempo	12 y 24 hora
Modos de despertador	Una vez / Repetido (Snooze)
Tonos de alarma	8 tonos diferentes
Formatos de temperatura	°C / °F
Tipo de pila	AAA x 2

Estas instrucciones de funcionamiento tienen la intención de referencia solamente. Digital Daffodil Ltd reserva el derecho de cambiar las especificaciones, las características y el diseño sin previo aviso.

Para cualquier consulta, diríjase a nuestro centro de atención al cliente en +44 (0)845 293 9358 o correo electrónico [service@digitaldaffodil.co.uk](mailto:service@digitaldaffodil.co.uk)